










sah:tel

Petunjuk Singkat Penggunaan

MODEL: SC850

1. Penjelasan Awal

1.1 Fungsi tombol-tombol











Key	Description
 Menu	1. Mengaktifkan MENU
	1. Masuk ke SMS dan Voice Mail
 Mute	1. Membuat lawan bicara tidak mendengar suara anda, sementara anda dapat mendengar lawan bicara
	1. Kirim nomor telepon yang telah disiapkan atau mengulang dial nomor-nomor terakhir sebelumnya
	1. Suara: 33 nada ring/Tanda-tanda/Volume 2. Memperbesar Volume atau menaikkan kursor pada posisi edit
	1. Daftar nomor-nomor telepon 2. Mengecilkan Volume atau meurunkan kursor ke bawah saat posisi edit
 OK	1. Menyimpan nomor telepon atau hasil pengaturan-pengaturan yang telah dipilih pada menu
 Clear	1. Menghapus nomor digit terakhir, nomor dial atau keluar dari halaman menu 2. Kembali ke halaman sebelumnya di menu
	1. Posisi Tersambung 2. Untuk bicara menggunakan speaker tanpa handset

1.2 Fitur-fitur eksternal

Fitur	Keterangan
Antena	Untuk mendapatkan kualitas yang baik, arahkan antena ke posisi yang paling baik sinyalnya.
Konektor RF	Untuk menghubungkan unit dengan antena dalam maupun luar
Terminal power DC	Untuk menghubungkan unit dengan adaptornya
Terminal RS-232C	Untuk koneksi internet
Saklar power	Untuk menghidupkan atau mematikan telepon















1.3 Simbol-simbol pada layar

Simbol pada posisi siaga










Simbol	Keterangan	Simbol	Keterangan
	Kekuatan sinyal di area layanan		Indikator posisi terkunci
	Sedang digunakan		Posisi sedang bicara
	Tidak ada layanan		Alarm/Pengingat waktu
	Pesan baru		Indikator Baterai
	Pesan suara		Terhubung dengan listrik

sah:tel

Simbol-simbol lain

Simbol	Keterangan	Simbol	Keterangan
	Pesan berhasil terkirim		Telepon selular
	Pesan gagal terkirim		Rumah
	Pesan telah dibaca		Kantor
	Pesan terkunci		Lain-lain
	Bicara 3-pihak		Panggilan masuk
	Group		Panggilan keluar
	Panggilan tidak terjawab		Posisi Dormant

2. Fungsi-fungsi Dasar

Menghidupkan unit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungkan handset dengan unit utama 2. Hubungkan antena 3. Buka penutup baterai dibagian bawah unit dan pasang baterai cadangan. 4. Geser saklar ke posisi "ON". - Hidupkan dengan menekan tombol  5. Pasang penutup baterai kemudian hubungkan dengan power listrik AC.
Membuat panggilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angkat handset atau tekan tombol  2. Dial nomor telepon
Menjawab panggilan	Pada saat telepon berbunyi, angkat handset atau tekan tombol 
Mengakhiri pembicaraan	Tutup kembali handset atau tekan tombol 
Redial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angkat handset atau tekan tombol  2. Tekan tombol 
Speed dial (1-langkah/2-langkah /3-langkah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angkat handset atau tekan tombol  2. Untuk masukan nomor satu digit, tekan dan tahan digit tersebut. 3. Untuk masukan lebih dari satu digit, tekan digit tersebut dan tahan pada nomor digit terakhir.
Membaca pesan baru	Tekan tombol  -> Inbox -> Pilih Card atau Phone
Cari nomor di daftar telepon	Tekan tombol  -> Masukkan nama