

sah:tel

Integrated Telephone System

Model **S723**

Caller ID dan Speakerphone
Sistem FSK / DTMF

Petunjuk Penggunaan

BACALAH PETUNJUK INI DAN SIMPAN

PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN / GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIKA

PT. DAMAI SEJATI
Gedung Sastra Graha Lantai 3
Jl. Raya Pejuangan no. 21
Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530

1. FITUR-FITUR UTAMA

- Sistem FSK/DTMF
- Cek nomor telepon masuk, keluar dan simpan
- Handsfree speakerphone
- Layar 16 digit
- Panggil kembali nomor Caller ID
- Pengaturan krontas layar
- 2 nada ring dan 8 musik
- Musik tunggu
- Fungsi Flash
- Kunci
- 10 Memori di tombol dial
- Dial sebelum terhubung
- Fungsi Kalkulator

2. PEMASANGAN

1. Buka penutup baterai dan pasang 3 buah baterai 3 X 1.5V AA.
2. Pasang kabel spiral ke handset dan pasang ujung kabel lainnya ke terminal di sebelah kiri unit.
3. Pasang kabel line ke terminal di unit dan pasang ujung lainnya ke terminal didinding.
4. Atur fungsi dial sesuai dengan telkom setempat.
5. Buat permohonan fasilitas CID ke telkom setempat.

Catatan: Pasanglah baterai agar terhindar dari hilangnya memori caller ID atau nomor dial keluar yang tersimpan.

3. PENGOPERASIAN

Pengaturan volume ring

Anda dapat memilih volume ring HI / Low dengan menggeser saklar di unit.

Dial Tone/Pulse

Tekan tombol [*./P-T] selama 3 detik layar akan menunjukkan “ - T - ”. → Pilih dial Tone atau Pulse dengan menekan lagi tombol [*./P-T] → Tekan tombol [SET/AC].

Menjawab Panggilan

1. Pada saat telepon berdering tekan tombol [HF.SPK] atau angkat handset untuk menjawab panggilan.
2. Bila telah selesai, tekan tombol [HF.SPK] atau letakkan kembali handset ke tempatnya untuk memutuskan pembicaraan.

Membuat Panggilan

1. Tekan tombol [HF.SPK] atau angkat handset.
2. Setelah terdengar nada tone, dial nomor yang dituju.
3. Setelah pembicaraan selesai letakkan kembali handset atau tekan tombol [HF.SPK].

4. FUNGSI PENGATURAN

MERUBAH TANGGAL DAN JAM

Tekan tombol [SET/AC], “SET 1 DATE” akan terlihat pada layar → Tekan [SET/AC] lagi maka simbol “Year” akan berkedip → Tekan [UP/X] [DOWN/:] untuk merubah tahun → Tekan tombol [SET/AC] untuk memastikan dan pindah pengaturan bulan. Langkah yang sama untuk mengatur tanggal, jam dan menit.

MENGATUR KODE AREA LOKAL

Tekan tombol [SET/AC] → Tekan tombol [UP/X] satu kali →

Tekan [SET/AC] maka layar akan terlihat “0---” → Tekan tombol [UP/X] [DOWN/:] untuk memasukkan nomor yang diinginkan → [SET/AC] untuk memastikan dan pindah ke digit yang berikutnya.

MENGATUR KONTRAS PADA LAYAR

Tekan tombol [SET/AC] → Tekan tombol [UP/X] tiga kali → Tekan [SET/AC] → Tekan tombol [UP/X] [DOWN/:] untuk memilih kontras yang diinginkan.

PENGATURAN WAKTU FLASH

Tekan tombol [SET/AC] → Tekan tombol [UP/X] empat kali → Tekan [SET/AC] → Tekan tombol [UP/X] [DOWN/:] untuk memilih waktu flash yang diinginkan (1000, 600, 300, 110) → Tekan tombol [SET/AC] untuk memastikan.

MEMILIH NADA RING

Ada 8 nada musik dan 2 nada ring. Tekan tombol [FLASH/RING] selama 3 detik → Tekan lagi tombol [FLASH/RING] untuk memilih nada ring yang diinginkan → Tekan tombol [DEL/+].

MEMERIKSA NOMOR DIAL KELUAR

Tekan tombol [DIAL CHK/-] saat tidak terhubung maka nomor yang terakhir yang telah didial akan muncul. Tekan lagi tombol [DIAL CHK/-] maka nomor yang sebelumnya akan terlihat.

FUNGSI REDIAL

Angkat handset atau tekan tombol [HF.SPK] sampai terdengar nada tone → Tekan tombol [REDIAL] maka nomor terakhir yang tersimpan akan didial ulang otomatis.

MEMERIKSA NOMOR MASUK

Tekan tombol [UP/X] berulang-ulang untuk melihat nomor sebelumnya atau tekan tombol [DOWN/:] berulang-ulang untuk ke nomor-nomor yang lebih baru.

TANDA TELEPON MASUK

Jika ada telepon yang masuk maka tanda “NEW CALL” akan terlihat pada layar.

MENGHAPUS NOMOR-NOMOR YANG TERSIMPAN

Bila memori penuh maka unit akan menghapus data terlama secara otomatis, saat ada nomor baru yang masuk.

Untuk menghapus salah satu nomor yang tersimpan, tekan tombol [DEL/+] saat melihat nomor tersebut.

Untuk menghapus semua nomor yang tersimpan, tekan tombol [DEL/+] selama 3 detik.

DIAL SEBELUM TERHUBUNG

Dial nomor yang dituju tanpa mengangkat handset atau menekan tombol [HF.SPK] → Nomor dapat dikoreksi dengan menekan tombol [DEL/+] → Tekan tombol [REDIAL] untuk mendial nomor tersebut keluar.

NADA TUNGGU

Tekanlah tombol [PLAY/HOLD] saat sedang berbicara maka akan terdengar nada musik.

VIP

Anda dapat membuat nomor-nomor yang tersimpan menjadi nomor VIP.

Tekan tombol [VIP] saat melihat atau memeriksa nomor CID yang tersimpan. Layar akan menunjukkan logo VIP.

Nomor yang telah diprogram ini tidak akan terhapus oleh nomor lain yang masuk.

Untuk menghapusnya, tekan tombol [VIP] lagi seperti cara diatas.

DND

Tekan tombol [VIP] selama 3 detik → Masukkan jam dan

menit dengan menekan tombol [UP/X] atau [DOWN/:] → Tekan tombol [SET/AC] di setiap digit yang telah dimasukkan untuk memastikan.

Selama periode waktu tersebut telepon tidak akan berdering.

MEMORI TOMBOL DIAL

a. Menyimpan nomor ke tombol dial (0~9)

Saat tidak terhubung, dial nomor yang ingin dimasukkan → Tekan [STORE] → Tekan tombol (0~9).

b. Cara Mendial

Angkat handset atau tekan tombol [RECALL] kemudian tekan tombol [0~9]

KALKULATOR

Tekan tombol [CAL] maka unit dapat difungsikan sebagai kalkulator.

Gunakan tombol [UP/X], [DOWN/:], [DEL/+], [DIAL CHK/-], [SET/AC], [*/.] dan [#/=].