

sah:tel

Integrated Telephone System

Model No. **S75A**

Caller ID & Speakerphone

Sistem DTMF/FSK

Dial Pulse/tone

Petunjuk Pemakaian

Bacalah buku petunjuk ini dan simpan

**PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN /
GARANSI**

DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIKA

PT. DAMAI SEJATI

Gedung Sastra Graha Lantai 3

Jl. Raya Perjuangan no. 21

Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk

Jakarta Barat 11530

No. Telp/Faks : 021 – 5362005 / 536 2033

PENJELASAN SINGKAT

Pesawat telepon ini menggunakan IC dengan berbagai fasilitas baru, stabil, kualitas tinggi serta suara yang jernih. Fasilitas Hands-free menghasilkan pengiriman suara yang kuat dengan desis rendah sesuai dengan standar internasional. Fungsi Caller ID fleksibel untuk sistem **FSK/DTMF**. Telepon ini merupakan pilihan terbaik untuk kesuksesan kerja anda.

FASILITAS-FASILITAS

- Memilih sistem FSK/DTMF system dengan **#
- Tampilan layar 12 digit nomor dial atau nomor CID
- 50 memori panggilan masuk dan 16 panggilan keluar
- Pengaturan jam dan tanggal pada display
- 5 tingkat pengaturan kontras layar
- Pengaturan waktu "Do not disturb" (1~99 hours)
- 16 jenis suara ring
- Pengaturan volume ring dengan tombol
- Pengaturan volume Sp-phone dengan tombol
- Anti pencurian lewat paralel
- Pengaturan Pulse/Tone
- Pengaturan waktu Flash.
- 2 group manual IP dan 1 group IP otomatis
- 3 group alarm dengan bunyi yang berbeda.
- Musik tunggu
- Memanggil kembali
- 10 nomor memori dua kali tekan & 10 group satu kali tekan
- Pemasangan di meja atau di dinding
- Flash
- Indikator tanda aktif
- Terminal paralel

- Pengaman elektronik
- Terminal Headset
- Dial nomor terakhir
- 2 kode lokal

PERLENGKAPAN

- Buku petunjuk
- Unit utama
- Handset
- Kabel line
- Kabel spiral

CARA PEMASANGAN

1. Sambungkan gagang telepon ke pesawatnya dengan kabel spiral. Pasang kabel line ke terminal yang berada di belakan pesawat.
2. Bila anda memasang alat-alat lain mesin penjawab, Modem komputer dll., gunakanlah data yang telah tersedia di sebelah terminal line.
3. Fungsi Caller ID baru dapat digunakan setelah anda mendaftarkan fasilitas ini ke telkom setempat. CID dapat bekerja tanpa baterai tetapi bila menjadi tidak stabil, pasanglah baterai 2 X 1,5V AA.
4. Pasanglah baterai untuk menghindari hilangnya memori bila pesawat tidak terhubung dengan line.

Catatan : Bila unit tidak berfungsi cobalah cabut kabel line dan lepaskan baterai selama 10 menit kemudian cobalah kembali.

PENJELASAN TOMBOL-TOMBOL

1. Tombol VOL/VIP

Saat telepon tidak digunakan tekanlah tombol **[VOL]** kemudian tekan tombol **[UP]** / **[DOWN]** sesuai volume Ring

yang dikehendaki. Tekan tombol **[SET/FLASH]**. Untuk mengatur volume speaker tekan **[SP-PHONE]** → Tekan tombol **[VOL]**.

2. Tombol HOLD

Saat sedang bicara tekan tombol **[HOLD]** dan music tunggu akan terdengar.

3. Tombol MEMO

Tekan tombol **[MEMO]** untuk melihat nomor-nomor yang tersimpan di tombol dial. Angkat handset atau tekan tombol **[SP-PHONE]** kemudian tekan tombol **[Redial]**, nomor tersebut akan didial otomatis.

4. Tombol SET/FLASH

Posisi tidak terhubung, tekan tombol **[SET/FLASH]** anda dapat masuk ke menu pengaturan; Pada saat bicara tekan tombol **[SET/FLASH]** untuk memutuskan panggilan.

5. Tombol CALL BACK

Pada saat mengecek dan menemukan nomor yang tersimpan, tekan **[CALL BACK]** maka nomor tersebut akan didial keluar secara otomatis.

6. Tombol DEL

Untuk menghapus salah satu nomor yang terlihat pada layar sebelum terhubung. Bila ditekan selama 2 detik maka nomor-nomor akan terhapus semuanya.

7. Tombol */0/#

Tombol **[*]** sama dengan fungsi **[UP]** sedangkan tombol **[#]** sama dengan fungsi **[DOWN]** pada saat menu pengaturan. Untuk mengganti menu telepon masuk dan telepon keluar dapat dilakukan dengan menekan tombol **[0]**.

FUNGSI-FUNGSI PENGATURAN

PENTING: Saat tidak terhubung, tekan tombol **[SET]** untuk memulai pengaturan, layar akan menunjukkan “**SE 12345678**”, kemudian tekan **[1-8]** sesuai dengan fungsi yang akan dirubah. Tekan tombol **[SET]** lagi diakhir pengaturan untuk memastikan. Tekan tombol **[DEL]** untuk kembali ke menu sebelumnya.

1. WAKTU DAN TANGGAL

Tekan tombol **[SET]** dan **[1]**, Layar akan menunjukkan “**1-DATE 2-CL**”. Tekan **[1]** untuk tanggal dan tekan **[2]** untuk waktu. Masukkan angka pada digit yang berkedip.

2. JENIS RING

Tekan tombol **[SET]** dan **[2]**, layar akan menunjukkan “**1-T 2-VIP 3-VOL**”, tekan **[1]**, layar akan menunjukkan “**RING TYPE 01**”. Tekan **[UP]** / **[DOWN]** untuk memilih 16 jenis melodi yang diinginkan. Tekan **[2]** layar akan menunjukkan “**RING VIP 01**”. Tekan **[UP]** / **[DOWN]** untuk memilih jenis ring VIP yang diinginkan. Tekan **[3]**, maka layar akan menunjukkan “**RING VOL 04**”. Tekan **[UP]** / **[DOWN]** untuk memilih volume ring yang diinginkan.

3. ALARM

Tekan tombol **[SET]** kemudian tekan **[3]**, layar akan menunjukkan “**AL 1-2-3**”, kemudian tekan **[1]** untuk memilih alarm yang pertama. Tekan tombol **[UP]** / **[DOWN]** untuk mengaktifkan fungsi ini dan layar akan menunjukkan “**ALARM 00-00**”. Masukkan waktu alarm yang diinginkan. Tekan **[2]** & **[3]** alarm yang ke dua dan alarm yang ke tiga. **AL 1** hanya satu kali aktif sedangkan alarm 2 dan 3 akan terus aktif sesuai waktu yang telah diprogram.

4. 'NO DISTURB' (Tidak mau diganggu)

Tekan tombol **[SET]** kemudian tekan **[4]**, layar akan menunjukkan “**OFF_R and 00-00**” akan berkedip. Masukkan batas waktu mematikan ring. Telepon tidak akan berdering kecuali nomor-nomor VIP sampai waktu menunjukkan “**00-00**” atau anda mengangkat handset.

5. WAKTU FLASH, JENIS DIAL& ANTI PENCURIAN

Tekan tombol **[SET]** kemudian tekan **[5]**, layar akan menunjukkan “**1-F 2-PT 3-D**”, tekan **[1]** kemudian tekan **[UP]** / **[DOWN]** untuk memilih

waktu FLASH (awal pengaturan : 600 ms). Tekan **[2]** kemudian tekan **[UP]** / **[DOWN]** untuk memilih jenis dial **PULSE** atau **TONE**. Tekan **[3]** dan **[UP]** / **[DOWN]** untuk mengaktifkan fungsi anti paralel. Ketika fungsi ini diaktifkan maka setiap ada yang mencoba mendial dari telepon lain secara paralel, maka akan terdengar nada sinyal yang menghalangi komunikasi.

6. KODE AREA LOKAL

Tekan tombol **[SET]** kemudian tekan **[6]**, layar akan menunjukkan “**1-LOC 2-LO**”. Tekan **[1]** untuk memasukkan kode area lokal dan tekan **[2]** untuk memilih kode PBX. Masukkan nomor area dan gunakan **[DEL]** untuk merubahnya. Setelah fungsi ini diaktifkan maka setiap pemanggil dari area yang sama, nomor kodenya akan terhapus.

7. KONTRAS LAYAR

Tekan tombol **[SET]** kemudian tekan **[7]** layar akan menunjukkan “**LCD CON**”. Pilih tingkat yang diinginkan dengan menekan tombol **[UP]** / **[DOWN]**.

8. MEMASUKKAN KODE IP

Tekan tombol **[SET]** kemudian tekan **[8]**, layar akan menunjukkan “**1-AU 2-3-IP**”. Tekan **[2]** dan masukkan kode IP yang pertama (**IP 1**) kemudian tekan **[SET]** untuk memastikan. Cara yang sama dilakukan pada pengaturan IP yang ke dua dengan menekan **[3]**.

DIAL DENGAN IP OTOMATIS

Dial IP Otomatis : Tekan **[SET]** → **[8]** → **[1]** kemudian tekan **[UP]** atau **[DOWN]** untuk memilih **IP 1** atau **IP 2** yang telah disimpan sebelumnya.

Bila kita mendial nomor dengan awalan “0” maka secara otomatis nomor akan ditambahkan di awalnya dengan nomor IP.

CARA MENGOPERASIKAN TELEPON

1. MENELEPON KE LUAR

Anda dapat menelepon keluar dengan mengangkat gagang tlp. /Tekan **[SP-PHONE]** → dial **Nomor yang dituju**. Bila nomor tersebut sibuk

tekanlah tombol **[REDIAL/PAUSE]** dan nomor akan didial kembali secara otomatis.

2. MENERIMA PANGGILAN

Pada saat ring berbunyi angkat gagang telepon atau tekan **[SP-PHONE]**.

3. FUNGSI CID

Unit ini mempunyai fungsi Caller ID. Bila ada panggilan masuk maka akan terlihat nomor pemanggil, tanggal dan waktunya.

4. MELIHAT NOMOR PEMANGGIL

Saat telepon tidak aktif, tekan tombol **[UP]**, layar akan menunjukkan nomor terbaru yang masuk. Tekan **[DOWN]**, maka akan terlihat nomor sebelumnya.

Catatan: 50 group nomor pemanggil.

5. MELIHAT NOMOR DIAL KE LUAR

Saat telepon tidak aktif, tekan tombol **[OUT SCH]** dan **[UP]** atau **[DOWN]** untuk melihat nomor keluar, nomor VIP. Tekan **[UP]** atau **[DOWN]** dan tekan **[OUT SCH]** untuk memilih antara telepon masuk dan telepon keluar.

6. MEMANGGIL KEMBALI OTOMATIS

Pada saat mencari nomor yang tersimpan dan ingin memanggil kembali nomor tersebut, tekan tombol **[CALL BACK]** dan nomor akan didial otomatis.

7. MENYIMPAN NOMOR-NOMOR VIP

Bila ingin memasukkan salah satu nomor yang tersimpan ke group nomor VIP, tekan tombol **[UP]** atau **[DOWN]** untuk mencari nomor yang tersimpan kemudian tekan **[VOL/VIP]**. Tekan tombol **[VOL/VIP]** lagi untuk mengeluarkannya kembali.

8. PENGATURAN VOLUME RING DAN SUARA

Untuk merubah volume suara speaker saat bicara dengan menggunakan **[SP-PHONE]**, tekan tombol **[VOL/VIP]**.

Volume ring dapat dirubah dengan menekan tombol **[VOL/VIP]** saat

telepon tidak aktif. Tekan **[UP]** atau **[DOWN]** dan diakhiri dengan tombol **[SET/FLASH]**.

9. MEMILIH FSK ATAU DTMF

Saat telepon tidak aktif tekan tombol **[**#]** untuk merubah sistem DTMF atau FSK atau sebaliknya sesuai dengan spesifikasi dari telkom setempat.

10. FUNGSI REDIAL

Tekan **[REDIAL/PAUSE]** untuk mendial kembali nomor terakhir yang telah didial.

11. MUSIK TUNGGU

Saat sedang bicara, tekan tombol **[HOLD]** kemudian tutuplah handset. Lawan bicara akan menunggu dengan mendengarkan suara musik. Angkat kembali handset atau tekan tombol **[SP-PHONE]** untuk melanjutkan pembicaraan.

12. DIAL SEBELUM TERHUBUNG

Saat telepon tidak aktif / terhubung, dial nomor yang ingin dihubungi. Tekan **[DEL]** untuk mengoreksi nomor yang salah kemudian tekan tombol **[CALL BACK]** untuk mendial keluar nomor tersebut.

13. FUNGSI HAPUS

Tombol **[DEL]** digunakan untuk:

- Kembali ke menu utama saat pengaturan.
- Untuk mengoreksi nomor yang salah saat mendial.
- Untuk menghapus salah satu nomor yang tersimpan di memori kecuali nomor VIP.

Catatan: Untuk menghapus semua nomor dalam memori, tekan tombol **[DEL]** selama 4 detik.

14 . FUNGSI PAUSE

Untuk kondisi tertentu seperti dihubungkan dengan Pabx tertentu atau servis sambungan langsung, Pause dapat digunakan.

Contoh: Untuk menelepon keluar tekan **[9]** (PABX)
[9] → **[PAUSE]** → [Nomor telepon].

15. KUNCI

- Tanda Merah → Telepon dapat didial bebas
- Tanda Hijau → Telepon dapat didial kecuali nomor dengan awalan "0".
- Tanda Kuning → Telepon tidak dapat didial kecuali 110,112,119,120.

16. FUNSI FLASH

Tekan **[FLASH]** untuk fungsi transfer panggilan bila menggunakan line Pabx atau fasilitas Call Waiting.

Seting pabrik = 600ms. Dapat diprogram ke 100, 300, 600, 1000ms.

17. MENYIMPAN NOMOR TELEPON KE MEMORI

a. 10 tombol One –touch:

Saat telepon tidak aktif masukkan nomor yang ingin dihubungi kemudian tekan tombol **[M1-M10]** selama 2 detik.

b. Tombol [0-9]

Saat telepon tidak aktif masukkan nomor telepon yang ingin disimpan atau tekan **[Up]** atau **[DOWN]** untuk mencari nomor yang tersimpan. Tekan **[MEMO]** selama 2 detik."SAVE-"akan tampak pada layar. Pilih nomor **[0~9]** untuk lokasi memorinya.

18. MENDIAL NOMOR DARI MEMORI

- Angkat handset / tekan **[SP-PHONE]** → Pilih **[M1-M10]**.
- Angkat handset / tekan **[SP-PHONE]** → Tekan **[MEMO]**, "Load" akan tampak pada layar → Pilih nomor **[0~9]**.

19. TERMINAL HEADSET

Bila headset dipasang pada unit ini maka pembicaraan dapat dilakukan dengan hands-free tanpa menggunakan gagang telepon.