

1、 FASILITAS-FASILITAS

1. Fungsi pemutus line otomatis
2. 3 memori tombol satu kali tekan
3. Nomor darurat 110, 113, 118 dan 800
4. Pembatasan lama bicara
5. Pembatasan panggilan masuk
6. Deteksi FSK/DTMF otomatis
7. Tampilan, simpan & melihat kembali nomor masuk dan nomor keluar
8. Handsfree speakerphone
9. Layar 16 digits
10. Panggil kembali dari daftar nomor-nomor CID
11. Pengaturan kontras layar
12. 8 Ring musik + 2 Ring normal
13. Musik tunggu
14. Fungsi FLASH
15. Pengunci dial
16. Dial sebelum terhubung
17. Fungsi kalkulator

2、 CARA PEMASANGAN

- 2.1 Buka penutup baterai kemudian pasang 3 buah baterai ukuran AA.
- 2.2 Pasang kabel spiral ke terminal handset dan induknya
- 2.3 Pasang kabel line ke terminal di unit induk dan terminal telepon di dinding.

4、 CARA PENGGUNAAN

4.1 Mengatur volume ring

Anda dapat mengatur volume ring dari HI/LOW dengan cara menggeser saklar yang ada di unit induk.

4.2 Mengatur dial PULSE/TONE

Anda dapat memilih posisi dial TONE atau PULSE dengan cara menggeser saklar TONE/PULSE.

4.3 Mengatur Volume Speaker

Geser saklar handsfree untuk mengatur volume speaker.

4.4 Pengaturan

(1) Mengatur jam:

- Tekan tombol "SET/AC" display akan menunjukkan "SET 1 DATE"
- Tekan tombol "SET/AC" lagi, "Year" akan berkedip.
- Tekan tombol "UP/x" atau "DOWN/÷" untuk merubah tahun "Year".

- Tekan tombol "SET/AC" lagi, bulan akan berkedip.
- Tekan tombol "UP/ x" atau tombol "DOWN/÷" untuk mengatur bulan "month".
- Langkah yang sama dilakukan untuk pengaturan jam dan menit.

Tekan tombol "SET/AC" setelah selesai.

(2) Mengatur kode area:

Di beberapa negara kode area harus dimasukkan.

- Tekan tombol "SET/AC", kemudian tekan tombol "UP/ x".
- Layar akan menunjukkan "SET 2 CODE"
- Tekan tombol "SET/AC" lagi. Layar akan menunjukkan " 0 —"
- Tekan tombol "UP/ x" atau "DOWN/÷" untuk merubah kode area.

Setelah selesai tekan tombol "SET/AC".

(3) Mengatur kontras layar:

- Tekan tombol "SET/AC " kemudian tekan tombol "UP/ x" 3 kali.
- Layar akan menunjukkan "SET 4 LCD".
- Tekan tombol "SET/AC " lagi dan layar akan menunjukkan "LCD 3".
- Tekan tombol "UP/ x" atau tombol "DOWN/÷" untuk memilih kontras yang diinginkan.

Setelah selesai tekan tombol "SET/AC".

(4) Mengatur waktu flash:

- Tekan tombol "SET/AC" kemudian tekan tombol "UP/ x" 4 kali.
- Layar akan menunjukkan "SET 5 FLASH".
- Tekan tombol "SET/AC" lagi dan layar akan menunjukkan "FLASH 600".
- Tekan tombol "UP/ x" atau tombol "DOWN/÷" untuk memilih waktu flash:

| | |
|----------------|-----------|
| "FLASH 0 1000" | = 1000 ms |
| "FLASH 1 600" | = 600 ms |
| "FLASH 2 300" | = 300 ms |
| "FLASH 3 110" | = 110 ms |

Setelah selesai tekan tombol "SET/AC".

(5) Memilih jenis ring

Telpon ini mempunyai 8 ring musik + 2 ring normal.

Tekan tombol "FLASH" selama 3 detik, layar akan menunjukkan: " SONG 0 1 "

Tekan tombol "FLASH" untuk memilih bunyi ring yang diinginkan.

Setelah selesai tekan tombol "DEL/+".

(6) Mengatur alarm

- Tekan tombol 'ALARM' selama 3 detik dan layar akan menunjukkan "Al 1 off ", "off"berkedip.
- Tekan tombol "UP/x" atau "DOWN/÷" untuk memilih "on"
- Tekan tombol "SET/AC" lagi, layar akan menunjukkan " 1 2 -0 0"
- Tekan tombol "UP/ x" atau tombol "DOWN/÷" untuk mengatur waktu yang diinginkan.

Setelah selesai tekan tombol "SET/AC".

Cara yang sama dilakukan untuk mengatur "AL2" dan "AL3".

(7) Mengatur fungsi Broadcast

Saat belum terhubung tekan tombol "VOICE " selama 3 detik, layar akan menunjukkan "SPEECH OFF 1" untuk mengatur broadcast nomor CID. 'OFF' akan berkedip, Tekan

tombol “UP/x” atau “DOWN/÷” untuk memilih ON/OFF, ON artinya broadcast aktif , OFF artinya broadcast tidak aktif. Tekan tombol “SET/AC” untuk memastikan. Digit untuk “1” akan berkedip, tekan tombol “UP/x” “DOWN/÷” untuk memilih berapa kali dilakukan broadcast . Setelah selesai tekan tombol “SET/AC” untuk memastikan dan masuk ke remote checking dari fungsi baru CID, Layar akan menunjukkan “rE OFF 8888” dan OFF akan berkedip, tekan tombol “UP/x” atau “DOWN/÷” untuk memilih ON/OFF. ON artinya Remote checking aktif, OFF artinya Remote checking tidak aktif. Tekan tombol “SET/AC” untuk memastikan. Pilih ON , digit 8888 akan berkedip, tekan tombol “UP/x” atau “DOWN/÷” untuk merubahnya. 4 digit tersebut adalah kode rahasia untuk Remote checking dari nomor CID baru yang. (kode awalnya adalah 8888). Setelah selesai tekan tombol “SET/AC”.

4.5 Menerima panggilan

1. Saat ada telepon masuk, telepon akan berbunyi.
2. angkat handset untuk menjawabnya atau tekan tombol “SP Phone”.

4.6 Membuat panggilan

1. Angkat handset atau tekan tombol “SP Phone”.
2. Dial nomor yang diinginkan.
3. Tutup handset atau tekan tombol “SP Phone” bila telah selesai.

4.7 Mendial ulang nomor yang telah didial

1. Angkat handset atau tekan tombol “SP Phone” sampai terdengar nada dial.
2. Tekan tombol “REDIAL” nomor terakhir yang telah didial sebelumnya akan dan secara otomatis akan didial ulang.

4.8 Menggunakan tombol DIAL CHK

1. Saat telpon tidak aktif, tekan tombol “DIAL CHK/-”.
2. Nomor-nomor yang terakhir dipanggil lama waktunya akan terlihat pada layar.
3. Tekan tombol “DIAL CHK/-” lagi dan lagi, display akan menampilkan nomor-nomor yang telah dipanggil dari yang terakhir sampai yang pertama.

Catatan:

- * Jika tidak ada nomor yang telah didial, tombol tidak akan berfungsi.
- * Jika waktu bicara lebih dari 8 detik, nomor tidak akan tersimpan.
- * Apabila nomor tersebut telah didial beberapa kali, nomor bicara terakhir yang akan tersimpan.

4.9 FUNGSI CALLER ID

1. Pada saat menerima panggilan, nomor pemanggil, tanggal dan waktu akan muncul pada layar.
2. Informasi tanggal dan waktu berasal dari telkom setempat. Jika panggilan berasal dari lain zone waktu maka akan berlaku waktu ditempat anda.

Catatan: Nomor pemanggil tidak akan ditampilkan untuk kasus tertentu:

- * Panggilan berasal dari sentral telepon yang tidak memberikan fasilitas CID (termasuk SLJJ atau SLI). “OUTSIDE ” (Di luar area) akan tampil pada layar.
- * Panggilan difilter. Untuk kebutuhan pribadi, banyak negara membolehkan opsi untuk memfilter nomornya agar tidak tampak pada layar penerima. “PRI” akan tampak pada layar.
- * Pesan kesalahan “Error” diterima. Saat “Error” terlihat pada layar, bisa jadi disebabkan oleh adanya digit yang salah.

4.10 Melihat daftar CALLER ID

Telepon ini secara otomatis akan menyimpan data panggilan yang diterima, termasuk yang tidak terjawab. Anda juga dapat menampilkannya saat sedang bicara.

1. Untuk melihat nomor data CALLER ID sebelumnya, Tekan tombol “UP/ x” berulang-ulang maka semua data akan dapat terlihat satu persatu pada layar sampai data terlama.
2. Untuk menampilkan data CALLER ID yang baru, Tekan tombol “DOWN/÷” berulang-ulang dan semua data akan dapat terlihat satu persatu sampai data terakhir diterima.
3. “Out of Area” atau “Private” juga terhitung sebai satu panggilan.

4.11 Indikator panggilan baru

Jika ada panggilan baru, indikator “NEW CALL” akan tampak pada layar.

4.12 Menghapus nomor di daftar CALLER ID

1. Setelah data pemanggil penuh, unit akan otomatis menghapus data yang terlama bila ada panggilan baru.
2. Untuk menghapus satu nomr CALLER ID yang tersimpan:
 - Tekan tombol “UP/ x” atau “DOWN/÷” untuk mencari nomor yang akan dihapus.
 - Tekan tombol “DEL/+” untuk menghapus nomor tersebut:
3. Untuk menghapus semua nomor:
 - Tekan tombol “UP/ x” atau “DOWN/÷” untuk melihat daftar nomor CALLER ID.
 - Tekan tombol “DEL/+” selama 3 detik, semua data nomor akan terhapus.

4.13 Dial saat belum terhubung

1. Dial nomor telepon yang akan dihubungi tanpa mengangkat gagang telpon;
2. Tombol “BACK” juga digunakan tanpa mengangkat handset.
3. Bila ingin memperbaiki nomor yang salah tekan tombol “DEL/+”.
4. Tekan tombol “BACK” untuk mendialnomor tersebut.

4.14 Tombol “HOLD”

Saat sedang bicara, anda dapat membuat telpon tetap terhubung dengan menekan “HOLD” dan akan terdengar nada musik tunggu.

4.15 Tombol “MUSIC”

Saat telpon tidak akti, tekan tombol “MUSIC” dan musik akan terdengar.

4.16 Tombol “VIP”

Anda dapat menyimpan nomor CID menjadi nomor VIP. Nomor ini tidak akan terhapus oleh panggilan baru.

1. Memasukkan nomor ke daftar memori VIP

- Tekan tombol “UP/ x” atau tombol “DOWN/÷” untuk masuk ke daftar nomor CID.
- Tekan tombol “UP/ x” atau tombol “DOWN/÷” berulang-ulang untuk mencari nomor

yang akan dibuat nomor VIP.

- Tekan tombol "VIP" satu kali, nomor tersebut akan tersimpan sebagai nomor VIP, dan layar akan menunjukkan logo 'VIP', bersama dengan nomornya.

2. Menghapus nomor VIP

- Tekan tombol "UP/ x" atau tombol "DOWN/÷" untuk masuk ke dalam daftar CID.
- Layar akan menunjukkan logo "VIP" yang tampil bersama nomor CID.
- Tekan tombol "VIP" lagi untuk menghapus logo VIP tersebut.

4.17 Pengaturan fungsi No-Disturbing

Pada menu No-Disturbing, telepon tidak akan berdering.

Pada posisi tidak aktif :

1. Tekan dan tahan tombol "SLEEP" selama lebih dari 3 detik sampai layar menunjukkan '00-00', "00" yang berkedip.
2. Tekan tombol "UP/ x" atau tombol "DOWN/÷" untuk memprogram jam / waktu No-Disturbing
3. Tekan tombol 'SET/AC' lagi untuk memastikan.
4. Tekan tombol "UP/ x" atau tombol "DOWN/÷" untuk memprogram menit waktu No-Disturbing.
5. Tekan tombol 'DEL/+' satu kali untuk memastikan.

Dalam menu No-Disturbing, telpon tidak akan berbunyi, semua data CID akan terlihat dan tersimpan dalam daftar CID, dan lampu ringer akan menyala pada saat ada panggilan.

Untuk membatalkan fungsi No-Disturbing

Tekan dan tahan tombol "SLEEP" selama lebih dari 3 detik sampai layar menunjukkan '03-00', Tekan tombol "UP/ x" atau tombol "DOWN/÷" untuk menyetel layar ke '00-00', tekan tombol 'SET/AC' satu kali untuk memastikan.

4.18 Menyimpan nomor-nomor telpon

Telepon ini dapat menyimpan di 3 tombol sekali tekan M1-M2-M3.

10 tombol dua kali tekan si tombol dial 0----9

- Cara menyimpan: Nomor telepon + STORE + (M1 ~ M3) atau (0----9)
- Untuk mendialnya, angkat handset kemudian tekan: M1~ M3 + RECALL + Tombol dial (0----9).

4.19 Untuk Mengunci telepon

Geser saklar seperti dibawah ini:

- Tanda Merah : Membuka kunci, semua nomor dapat didial.
- Tanda Hijau : Tidak dapat mendial dengan awalan '0'.
- Tanda Kuning : Semua nomor tidak dapat didial ke luar.

4.20 Fungsi Kalkulator

Anda dapat menggunakan telpon ini sebagai kalkulator 8 digit.

Saat telpon tidak aktif tekan tombol "CAL".Layar akan menunjukkan "0"
Anda dapat mulai menggunakannya sebagai kalkulator.

- Tekan tombol nomor : Untuk memasukkan nomor
- Tekan tombol "UP/ x" : Perkalian
- Tekan tombol "DOWN/÷" : Pembagian
- Tekan tombol "DEL/+" : Penambahan
- Tekan tombol "DIAL CHK/-" : Pengurangan
- Tekan tombol "SET/AC" : Menghapus semua nomor
- Tekan tombol "*./" : Koma
- Tekan tombol "#/= " : Sama dengan

4.21 Pembatasan lama bicara

Saat telepon tidak aktif, dial 882201 (kode awal) kemudian tekan tombol [SET]. Layar akan menunjukkan "AUTO END OFF". Tekan [UP] / [DOWN] untuk memilih " OFF / 1 / 2 / 3 / 5 / 8 / 10". AUTO END 2 maksudnya pembatasan lama bicara selama 2 menit. Tekan tombol [SET] untuk memastikan.

Yang akan dibatasi adalah telepon keluar, sedangkan untuk tekepon masuk tidak dibatasi.
Untuk mengganti kodenya masukkan [kode lama] → [#] → [Kode baru] → Tekan [SET]

4.22 Pembatasan panggilan masuk

Tekan tombol [UP] selama 2 detik, layar akan menunjukkan "FILTER OFF". Pilih "ON" dengan menekan tombol [UP] / [DOWN] kemudian tekan [SET]. Masukkan nomor yang akan dibatasi kemudian tekan [SET] untuk memastikan. Masukkan nomor lain sampai menjadi maksimum 5 nomor dengan diakhiri dengan tombol [SET].

Untuk menghapus nomor yang telah tersimpan tekan [DEL] kemudian [SET].

Bila nomor yang masuk sama dengan nomor yang disimpan maka ring hanya satu kali berbunyi.

● Pemasangan Baterai

Kami sarankan untuk memasang 3 buah baterai ukuran AA sebelum digunakan sehingga nomor-nomor CID atau nomor yang didial keluar aman tersimpan