

sah:tel

Speaker
Model : PS320

Petunjuk Penggunaan

BACALAH

PETUNJUK INI DAN SIMPAN

PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN / GARANSI

DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIKA

PT. DAMAI SEJATI

Gedung Sastra Graha Lantai 3

Jl. Raya Perjuangan no. 21

Kel. Kebon Jeruk, Kec Kebon Jeruk

Jakarta Barat 11530

No. Telp/Faks : 021-536 2005 / 536 2033

PETUNJUK PENGGUNAAN

1. Hubungkan adaptor 5V ke terminal power DC5V pada unit speaker untuk mengisi sistem speaker ini.
2. Dengan SD/MMC, Pembaca U disc, format MP3 dapat dimainkan.
3. Tidak perlu memilih antara U disc/SD/MMC, speaker akan secara otomatis memainkan media yang pertama. Jika yang pertama dimasukkan adalah SD/MMC, anda perlu melepaskannya terlebih dahulu untuk memainkan U disc.
4. **I◀** Volume - / Backward. Tekan terus akan menurunkan volume suara, tekan satu kali untuk ke lagu sebelumnya. Tekan terus **▶I** Volume + / Forward akan menaikkan volume suara, tekan satu kali untuk ke lagu berikutnya. Tombol **■** untuk menghentikan lagu/musik yang sedang dimainkan.
5. Pasang 3.5 mm kabel audio stereo pada terminal LINE IN, anda dapat menikmati music dari mobile phone, MP3, MP4, PC, IPOD dan unit-unit lain

Parameter Fungsi Speaker

Keluaran	RMS 5W(2.5W+2.5W)THD=10%
Tanggapan Frekwensi	150-18000Hz
Perbandingan signal dan noise Power Amplifier	≥80dB
Speaker	2 inch (diameter eksternal 52mm) resistensi magnetic 40 hms

Perhatian

Jangan mengisi baterai sampai lebih dari 5 jam

Jangan mengisi pada saat sedang digunakan

Spesifikasi Teknik:

Masukan: 5.0V

Keluaran: 3.7V* 100mA

Baterai isi ulang Li-ion

Fitur-fitur: Suara Stereo, Suara rendah ultra