

sah:tel

Speaker
Model : PS370

Petunjuk Penggunaan

BACALAH

PETUNJUK INI DAN SIMPAN

PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN / GARANSI

DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIKA

PT. DAMAI SEJATI

Gedung Sastra Graha Lantai 3

Jl. Raya Perjuangan no. 21

Kel. Kebon Jeruk, Kec Kebon Jeruk

Jakarta Barat 11530

No. Telp/Faks : 021-536 2005 / 536 2033

PETUNJUK PENGGUNAAN

1. Hubungkan adaptor DC 5V ke terminal power DC5V pada unit speaker untuk mengisi baterai sistem speaker ini.
2. Mainkan music format MP3 dari U disk/SD/MMC card, Fungsi FM dengan frekwensi 87.5-108 MHz..
3. Tidak perlu memilih antara U disc/SD/MMC, speaker akan secara otomatis memainkan memori flash yang dipasang.
4. Pasang 3.5 mm kabel audio stereo pada terminal LINE IN, anda dapat menikmati musik dari telpon selular, MP3, MP4, PC, iPOD dan unit-unit lain.
5. Tekan tombol-tombol di panel, anda dapat memilih U disk dan SD/MMC card.
6. Tekan tombol “ **I◀** “ Vol- / Backward untuk ke arah lagu sebelumnya. Pada mode FM untuk memilih stasiun radio ke belakang.
Tekan terus untuk mencari stasiun secara otomatis ke belakang.
Tekan tombol “ **▶I** “ Vol+ / Forward. Untuk ke arah lagu berikutnya. Pada mode FM untuk memilih stasiun radio ke depan.
Tekan terus untuk mencari stasiun secara otomatis ke depan.
7. Tekan tombol “ **RPT** “. Pada mode MP3 untuk mengulang satu lagu atau semua lagu dari U disk/SD/MMC.
8. Tekan tombol ‘MODE’ untuk memilih FM dan MP3.
9. Gunakan remote control dengan menekan tombol “SCN” untuk mencari dan menyimpan stasiun-stasiun radio pada FM.
10. Gunakan tombol-tombol nomor pada remote control untuk memilih lagu dan untuk memilih atau menyimpan stasiun radio pada mode FM.

Parameter Fungsi Speaker

Keluaran	RMS 6W(3W+3W)THD=10%
Tanggapan Frekwensi	150-18000Hz
Perbandingan signal dan noise Power Amplifier	≥80dB
Speaker	3 inch x 2 resistensi magnetic 40 hms

Spesifikasi Teknik:

Masukan: 5.0V

Keluaran: 3.7V* 1000mA

Baterai isi ulang Li-ion

Fitur-fitur:

Suara Stereo. Suara rendah Ultra Power dari phone. Suara Stereo

Perhatian:

Jangan mengisi baterai lebih dari 5 jam.

Jangan mengisi baterai saat sedang digunakan.