

sah:tel

Model: ES301

PETUNJUK PENGGUNAAN

PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN / GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIKA

PT. DAMAI SEJATI

Gedung Sastra Graha Lantai 3

Jl. Raya Perjuangan no. 21

Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk

Jakarta Barat 11530

No. Telp/Faks : 021-536 2005 / 536 2033

DEKLARASI

Terima kasih karena telah membeli system speaker mini digital kita. Silakan baca manual ini sebelum mengoperasikan. Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Instruksi operasi FM dalam manual ini hanya cocok untuk system speaker dengan fungsi FM..

Q : Tidak ada sinyal pada modus FM.

A : Periksa area sinyal FM dan lakukan mencari otomatis lagi.

Q: Tidak ada efek dalam modus SD card?

A : Periksa untuk memastikan SD card normal dan file audio dalam SD card semua file MP3/WMA.

Q : Bagaimana meningkatkan sinyal FM yang lemah?

A : Cobalah untuk menggunakan headphone atau kabel yang dapat digunakan sebagai antena.

FITUR

1. Mendukung format MP3.
2. IC kualitas tinggi untuk radio FM, dengan mencari otomatis atau manual dan menyimpan.
3. Mendukung LINE IN, lebih nyaman untuk digunakan.
4. Mendukung U disk dan SD card, dengan pertukaran otomatis.
5. Lithium baterai dan power supply USB.
6. Mendukung headphone.
7. Tombol touch screen, lebih sederhana dan bisa diterapkan.
8. Dengan memori untuk fungsi music.

Isi Paket

1. Speaker digital..... 1 set
2. Buku petunjuk.....1 pcs
3. Kabel audio.....1 pcs
4. Kabel USB.....1 pcs
5. Baterai.....1 pcs

FUNGSI



- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Mode | 6. Keluaran suara stereo |
| 2. Play/Pause | 7. DC slot |
| 3. Volume + / Berikut | 8. SD slot |
| 4. Volume - / Sebelumnya | 9. Saklar power |
| 5. Headphone | 10.USB input |

SPESIFIKASI

1. Output power : 2W*2
2. Dimensi : L210*W67*D67