

Terima kasih atas kepercayaan anda membeli pesawat telepon ini. Bacalah petunjuk ini dengan hati-hati sebelum menggunakan unit ini.

## **Cara Pemasangan**

Pasang salah satu ujung kabel spiral ke handset dan pasang ujung lainnya ke unit induk.

Pasang kabel line ke pesawat dan pasang ujung lainnya ke terminal telepon dinding.

## **Pengaturan telepon**

### **1. Pengaturan jenis dial Tone/Pulse**

Di samping kanan unit ada saklar geser Tone/Pulse. Anda dapat memilih dial Tone atau Pulse sesuai dengan line telkom anda.

### **2. Pengaturan volume Ring**

Anda dapat mengatur volume ring ke Hi/Low/Off dengan menggeser saklar di bagian samping kanan unit.

## **Membuat Panggilan**

1. Angkat handset untuk dapat mendengarkan nada dial.
2. Dial nomor yang dituju.
3. Setelah pembicaraan selesai, tutup kembali handsetnya.

## **Mendial nomor terakhir yang telah didial**

1. Angkat handset.
2. Tekan tombol "REDIAL". Nomor terakhir yang telah didial sebelumnya akan didial kembali otomatis.
- Bila nomor tersebut sibuk, tekanlah tombol "FLASH" satu kali dan tekanlah tombol "REDIAL" lagi, nomor akan didial ulang kembali.

## **Fungsi Mute**

Saat sedang bicara, tekan terus tombol "MUTE" maka lawan bicara tidak akan mendengar pembicaraan anda.

Lepaskan kembali tombol "MUTE" untuk meneruskan pembicaraan.

## **Menjawab panggilan**

1. Saat unit berdering, angkat handset kemudian bicara.
2. Setelah selesai, tutup kembali handset.